

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

Dieses Schriftstück ist im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

VW Golf 3 / Golf 3 Cabrio
EVOG3A

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug: VW Golf 3 / Golf 3 Cabrio
for vehicle

Typ: 1H / 1 HXO / 1E / 1EXO
type

Hubraum [l]: 1.4 - 2.0
engine capacity

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ: EVOG3A
type

Typengenehmigungsnr.: e1*70/157*92/97*10526*00
approval mark

Genehmigungszeichen: e1 - 0310526
approval sign

Fahrzeug: VW Golf 3 / Golf 3 Cabrio
vehicle

Schalldämpferart: End-, Mittel-, Vorschalldämpfer
type of silencer rear + middle + pre muffler

Gemessen nach: 70 / 157 / EWG
measured according to

Hersteller: TA Technix GmbH
manufacturer Duisburger Straße 6
14641 Wustermark