

Einbauanleitung BMW E30 51mm Federbein

Übersicht :



1. Stoßdämpfer 51 mm VA 2x
2. Verstellhülse VA 2x
3. Mutter zum VA Stoßdämpfer fixieren 2x
4. Federn VA 2x
5. Stoßdämpfer HA 2x
6. Verstellhülse HA 2x
7. Federn HA 2x
8. Verstell Schlüssel Vorne + Hinten

Montage VA:



1. Mutter zum VA Stoßdämpfer fixieren, Einbauort unter der Verstellhülse geschraubt
2. Verstellhülse VA auf die Mutter montieren
3. Feder Vorne auf die Verstellhülse
4. Federteller (Original nicht im Lieferumfang)
5. Domlager (Original nicht im Lieferumfang)

Übersicht der Montage:

