

Tillæg til montering af Kenwood i Nissan QashQai 2014 -2018

Der er 2 ledningsnet med ,, det er KUN det ene der skal bruges,, stikstørrelsen afgøre hvilket der skal bruges.

Interface STK550:

Brun ledning "KEY 1" skal loddess sammen med Blå/gul ledning fra Kenwood anlæg med teksten "steering wheel remote, resten af de ledninger i det stik "CTMULTILEAD.2) skal ikke bruges. Husk at klip Orange og grøn loop over.

USB fra interface skal sættes sammen med USB fra Kenwood anlæg.

Sort og Rød phonostik på interface skal sættes i Kenwood Phono indgang "FRONT"

Rød ledning "-Can ACC" skal sættes til den lille røde stump fra interface isostik

Rød ledning "1Wired ACC" skal ikke bruges

Lys rød ledning skal ikke bruges

Lys grøn ledning skal ikke bruges

Lilla ledning er baksignal hvis der tilsluttes bakkamera, ellers bruges den ikke.

Kenwood anlæg DNX...:

Husk lysgrøn ledning "PRK SW" skal sættes til stel

Husk i radio enhed at aktiver Dansk sprog når anlægget startes op første gang

Dette gøres ved at vælge "laungues" og derefter vælge "advance" herefter vælges Dansk i menu "Navigation langues" de andre skal bare stå til Engelsk.

Antenne Apadter

Blå ledning på antenne adapter skal sættes til blå ledning på kenwood anlæg "Ant cont"

Justering af klokken i bilens display:

Det er vigtigt at aktiver AUX i bilens display ved speedometer når du vil sætte uret korrekt Dette gøres ved at skubbe på enter knappen til AUX lyser i display.Når det er gjort , gøres følgende

Pres og hold "Enter" nede i 8 sekunder.

Brug **I<<** (søg -) til at juster timer

Brug **I>>** (søg+) til at juster minutter

Pres kort på "Enter" for at afslutte

God fornøjelse.

ASM Automotive