



Adaptiv monterings- & brugermanual

Citroen og Peugeot
med 7" OEM Touchskr em

Indhold

Om	3
Connection Diagram	4
Quick Start Guide	6
System	8
Sådan opdaterer du dine navigationskort	10
Lyd indstillinger	14
Navigation	15
DAB	16
HDMI	18
TV	19
AV In	21
USB/SD	22
Fil overførsel	28
Info/Opdatering	30
Tekniske specifikationer	31

Adaptiv

ADAPTIV er et nyt mærke fra AS Marketing og Connects2, som giver omfattende multimedie og navigation opgraderinger til OEM skærmen.

Plug and Play, alt i én grænseflade tilføjer Navigation, USB / SD, AV In. Valgfrie moduler giver mulighed for at tilføje DAB Digital Radio (ADV-DAB), HDMI (ADV-HDMI) og DVBT TV (ADV-DVBT). Der er også en indgang, hvor der kan tilsluttes et bakkamera. Alle funktioner styres via SMEG touch-skærmen.

Anvendelse

Til Peugeot & Citroen med SMEG skærm.

Sortimentet indeholder

ADAPTIV Interface LVDS In / Out Kabler, Bil specifik T-Harness, AV In kabel.

Forud for installationen

Læs manualen før installation. Teknisk viden er nødvendig for installation. Placeringen skal være fri for fugt og væk fra varmekilder.

AS Marketing kan ikke holdes ansvarlig for installationen af dette produkt.


Teknisk support

AS Marketing tilbyder hurtig og passende løsning hvis du støder på tekniske problemer. Når du kontakter AS Marketing, bedes du have dette i tankerne, og give så mange oplysninger som muligt. Dette vil fremskynde processen og hjælpe os med at hjælpe dig.




CONNECTION DIAGRAM - CITROEN/PEUGEOT PLATFORM

HDMI INTERFACE (NOT INCLUDED)
PART NUMBER: ASMMMPSA2000

DAB INTERFACE (NOT INCLUDED)
PART NUMBER: ASMMMPSA3000



Monter USB kabel i "Media" stikket i Adaptiv boksen og træk USB kabel ud til handskerum. Således kan kommende navigationsopdateringer laves uden afmontering.






TOUCH KNAPPER

ELLER



ALMINDELIGE KNAPPER



ADAPTIV NAVIGATIONSMODUL

MEDIA SD



DIPSWITCHES

DIPSWITCH 1 OFF - BILER MED TOUCH KNAPPER

DIPSWITCH 1 ON - BILER MED ALDMINDELIGE KNAPPER


1. Fjern OEM hovedenhed or fjern strøm via Quadlock stikket (A)
2. Afmonter LVDS stikket (B) som kommer fra OEM enheden til skærmen (B)
3. Forbind dette stik til "LVDS OUT" på Adaptiv interface boksen.
4. Forbind det medfølgende LVDS kabel (C) til pink " LVDS IN" på OEM headunit, og forbind den anden ende af dette kabel til pink LVDS IN på adaptive interface boksen.
5. Installer evt. moduler som DAB, HDMI etc. (tilbehør)
6. Forbind det 24 polet strøm og højttalerstik (D) til adaptive interface boksen, og forbind Quadlock hanstik (E) til OEM headunit.
7. Forbind Quadlock hunstik (F) til OEM Quadlock hanstik (A) som blev afmonteret i punkt 1

1. Før du bruger Adaptiv produktet, skal du sørge for at **Aux** i er valgt på din SMEG hovedenhed. Dette gør det muligt for Adaptiv produktet at bruge Aux In kilde til sin brede vifte af multimedie indgange.


2. For at aktivere dit Adaptiv produkt, tryk og hold på knappen **Source** i Peugeot 208 eller **list** på rattet i Peugeot 308/Citroen Cactus på SMEG hovedenheden. Skærmen skifter til Adaptiv opstart skærm.




3. Hovedmenu - Tryk på ikonet **System** for at komme til opsætningsmenuen.



4. Rul ned til **Sprog** og vælg det ønskede sprog.



5. Scroll op og vælg **Media In** og vær sikker på, at Adaptiv er valgt fra rullemenuen.





System menuen giver brugeren mulighed for at tilpasse og vælge forskellige muligheder.

Video in Motion Aktiver

Aktiverer / deaktiverer videoafspilning, mens bilen er i bevægelse. Denne funktion er som standard slået fra. Det er chaufførens ansvar at overholde de lokale færdselsregler.

Eftermarked Kamera Aktivering

Adaptiv's grænseflade tillader input af et eftermarkedets kamera til OEM skærmen. Denne funktion er som standard slået fra, og bør kun aktiveres, hvis et eftermarkedets kamera tilsluttes. Hvis et OEM kamera er monteret, vil denne fortsætte med at fungere som normalt.

Media In

Dette giver brugeren mulighed for at skifte mellem Adaptiv og bilen som en lydkilde. Når du bruger Adaptiv, vælges Adaptiv fra rullelisten. Hvis du ønsker at bruge en OEM lydkilde, skal du vælge bil.

Navi lyd

Tillader brugeren at vælge Venstre Front, Højre Front højttalere til navigations lyd.

HDMI indgang

Skift mellem Apple og Android-enheder. Bemærk venligst, at HDMI-modulet (ADV-HDMI) er ekstraudstyr. Apple eller Android specifikke forbindelser er ikke inkluderet.

Farve

Tillader brugeren at ændre farveskemaet. Der kan vælges mellem blå, rød, hvid og grøn.

Sprog


Giver brugeren mulighed for at ændre sprog i Adaptiv interface. Interfacet er som standard indstillet til engelsk.

Video-indgang

Skift Lys / Kontrast af billedet for AV In.

Kortdata opdatering

Dette giver adgang til at opdatere Navigations SD-kortets software. Funktionen gør det muligt for filer, der skal kopieres fra Navigation SD-kortet til en USB-nøgle til opdatering via en computer. Det giver også adgang til USB filer, der skal kopieres til Navigation SD-kort for at opdatere dette uden at fjerne SD-kortet fra Adaptiv modulet.



Funktionen gør det muligt at kopiere filer fra navigationskortet til et USB stik, for opdatering via en co mputer.


Navi Path

Vælg destinationsmappen til Navigations opdateringer.


Dette er kun hvis systemet er købt med 3 års navigationskort.
Er systemet ikke købt med dette, skal der købes et nyt kort.

1 Indsæt tomt USB stik i "Media" indgangen på mindst 4GB.

2 Tryk på "System" i hovedmenuen.



3 Klik på "Map Data Update"




4 Klik på den knap, hvor pilen peger på USB. Den begynder nu at overføre de nødvendige data.




5 Når overførslen er færdig, tages USB stikket ud og sættes ind i en computer.

6 Gå ind på hjemmesiden www.naviextras.com og klik på "DOWNLOAD PC TOOL"



7 Klik på "REGISTER NOW"



If you wish to download free updates or purchase updates or extras for your , you need to create a free user account first.


8 Skriv "ROADCOMMANDER" i dette felt.

Please type the brand name of your device


9 Vælg "RCPRIMA800"



10 Klik på "CONTINUE"



11 Udfyld alle felter for at oprette en konto og tryk "CREATE MY ACCOUNT"



12 Klik på "CONTINUE WITH DOWNLOADING TOOL-BOX"

I use the site as an end user

If you are an end user and would like to purchase products for private usage, please download Naviextras Toolbox PC software, that is necessary for purchasing and installing maps and extras on your device.

CONTINUE WITH DOWNLOADING TOOLBOX »

- 13** Klik på "DOWNLOAD" og installer programmet.

DOWNLOADS



Naviextras Toolbox
3.18.4

Supported platforms:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Please note that Toolbox requires a minimum display resolution of 1024*768.

Naviextras Toolbox is a Windows utility designed to connect your navigation device or GPS-capable PDA with your PC. It enables you to see all available updates, download the necessary files from the internet and upload updates and new content to your navigation device.

It can also be used to create and restore backups, and to move or copy contents between the PC and the navigation device.

DOWNLOAD

- 14** Åben det downloadede program. Herefter registrerer programmet selv USB stikket.

- 15** Når USB er indsat, kommer login siden frem. Her skal du logge ind med dit brugernavn og kodeord.


Enter your username here, alternatively you can also use your email address here.

LOGIN

FORGOTT USERNAME OR PASSWORD?

Login with Google account

- 16** Når du er logget ind, klikker du på "Opdateringer" i venstre menu .



- 17** Her kan du se, om der er nyt indhold til dine kort. Hvis dette er tilfældet, tryk "Installér"


Du har 2 nye pakker at installere:

- Programrettelse til navigationsindhold
- Gratis kortopdatering


Installér

18 Nu bliver du spurgt, om du vil sikkerhedskopiere dit kort før opdatering. Vi anbefaler dette, men det er ikke en nødvendighed.

19 Dine kort bliver nu opdateret. Dette kan tage op til en halv time.




20 Klik "OK" og dine kort er nu opdateret og USB'et er klar til at blive sat tilbage i navigationen.



21 Gå ind i "Map Data Update" igen, og tryk nu på den knap hvor pilen peger mod SD kortet.




Systemet erstatter nu de gamle filer. Når overførslen er færdig, tages USB stikket ud og dine kort er opdateret.



Menuen lydindstillinger giver brugeren mulighed for at indstille lydstyrken for en lydkilde uafhængigt. Når du skifter kilden, vil lydstyrken automatisk justeres til brugerens definerede niveau.

Hvis bjælken for lydstyrke niveau er i position 0, så er den indstillet af mastervolume kontrollen. Bevæg volume controlleren op eller ned for at øge eller sænke lydstyrken.



Før brug

Hvis du vil bruge navigationen, skal der være et SD-kort indsat i Navi kortlæseren på Adaptiv boksen. GPS-antennen skal også være tilsluttet og placeret på et passende sted.

Navigationen bruger iGO Primo software med 3 års kortgaranti. Se venligst iGO Primo brugervejledningen for detaljer på denne hjemmeside: www.asmarketing.dk/modeltilpasset-navi

Start Navigation


Tryk på ikonet  på Adaptiv homescreen.

Forlad Navigation (med Navigation guidance aktiveret)


Tryk på knappen **Menu** på OEM hovedenheden.

Forlad Navigation (med Navigation guidance deaktiveret)

Tryk på  ikonet på navigationens forside.



Navigation forside



Før brug

Sørg for, at det valgfrie ADV-DAB-modul er tilsluttet Adaptiv boksen og DAB-antennen er tilsluttet. Bemærk, at Dan antennen skal have 5V strøm..

Valg af DAB

Tryk på ikonet for DAB  på Adaptiv homescreen.

Scanning

Når DAB er valgt, skal du scanne for at finde tilgængelige DAB-stationer. Tryk Scan ikon.  Efter scanningen, vil den første tilgængelige station blive hørt og vil blive vist på displayet.

Ikoner



Scan



Tilbage til hovedmenu



Station Liste



Nuværende station Info




Alfabetisk visning




Ensemble visning

Lagring af forudindstillinger


For at gemme en forudindstilling, skal du vælge den ønskede radio-station. Dette kan gøres ved at trykke på ikonet Station List. Når der er tunet ind på den ønskede station, skal du trykke på og holde den krævede preset knap på preset stations display inde. Stationens navn vil derefter blive vist i det forudindstillede ikon. Det er muligt at gemme 10 presets.




Station Presets display



Station Liste display



Radio station info display



Før brug

Sørg for, at det valgfrie ADV-HDMI-modul er forbundet med Adaptiv boksen. ADV-HDMI-modulet leveres med et HDMI hunstik, der giver mulighed for tilslutning af Apple / Android-enheder med HDMI ud (Device specifikke adaptore medfølger ikke).

Valg af HDMI


Tryk på HDMI ikonet  på Adaptiv homescreen.

Afspilning

HDMI kilde giver multimedieafspilning i høj opløsning fra en række Apple / Android-enheder. Multimedie indholdet skal styres fra selve enheden.

Afslut HDMI

Tryk hvor som helst på hoved menuen i OEM display for at afslutte HDMI-tilstand. Dette vil vende tilbage til Adaptiv hovedmenuen. Alternativt tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden.



Før brug

Sørg for, at det valgfrie ADV-DVBT-modul er forbundet med Adaptiv interface og DVBT antennerne er tilsluttet

Vælg TV

Tryk på TV ikonet  på Adaptiv hjemskærmen.

Scan

Når TV er valgt først, skal du scanne for at finde ledige tv-stationer. Tryk på  ikonet, som er placeret på den nederste menulinje på anden menuseide.

Ikoner



Venstre



Højre



Op



Ned



Vælg



Næste menu



Forrige menu



Søg kanal



Tilbage



Kanal information





Optag
(USB skal være
tilsluttet til DVBT
Tuneren)




System indstilling
menu

Forlad TV

Tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden eller pilen  øverst til højre i siden af skærmen.





AV In funktion tillader audio / video indgangen på alle enheder med en sammensat udgang (AUX L, Aux R og video). Kontrollen er fra den tilsluttede enhed.

Valg af AV In

Tryk på AV In ikonet  på Adaptiv hjemskærmen.


Forlad AV In

Tryk på knappen Menu på OEM hovedenheden eller pilen øverst til højre på skærmen.



Eftermarked bak kamera Input

Det medfølgende AV In kabel giver også mulighed for at tilslutte et eftermarked bak kamera. Denne indstilling kan aktiveres i menuen System indstillinger.



Operation og mulighederne er de samme når der bruges USB og SD funktion.

Understøttede fil formater

De følgende fil formater er understøttet:

Lyd

- MP3
- AAC
- FLAC
- APE

Video

- MPEG
- AVI
- FLV
- WMV
- MP4
- MKV
- OGM


Billede

- JPEG
- PNG
- GIF

Valg af USB / SD

Sørf for, at en USB eller et SD-kort er indsat i Adaptiv boksen. Tryk på USB-ikonet  eller SD-ikonet  på Adaptiv startskærmen.

USB/SD afspilning




USB/SD afspilning

Ikoner



Forrige sang



Næste sang



Play / Pause



Gentag Tryk én gang for at gentage sang
Tryk to gange for loop.






Bland Tryk for at blande sange.



Afspil liste



Tilbage til hovedmenu





Åben musik filer på USB/SD medie



Åben film filer på USB/SD medie




Åben billede filer på USB/SD medie



Åben alle filer på USB/SD medie (Mappe struktur)


Film afspilling




Ikoner - Film afspilling




Billeder - Menu






Billeder, der er gemt på SD-kort eller USB-enhed kan vises på Adaptiv opstart billedet.

Enhvert understøttet billedformat kan anvendes. For at gøre dette, skal du trykke på ikonet i nederste venstre hjørne, som vist på billedet ovenfor.




Det valgte billede gemmes som startskærm. Dette vil blive bekræftet af det grønne ikon i nederste venstre hjørne, som vist på billedet ovenfor.




Hvis du vil slette opstartsbillede, tryk på knappen hukommelse som vist ovenfor.

Et rødt symbol vises for at bekræfte, at billedet blev slettet på startskærmen.

Mappe struktur Menu




Vælg en mappe. Hvis mappen har en undermappe kan denne også vælges fra denne side.




Denne indstilling gør det muligt at overføre filer mellem et USB memory stick og et SD-kort.

Valg af File Transfer

Tryk på ikonet Filer  på Adaptiv homescreen.



Filer kan kopieres til / fra et SD-kort, som er indsat i "Media SD 'slot, og også en USB memory stick som er indsat i 'Multimedie' USB-port.



Vælg de ønskede filer, og bruge kopiere og indsætte funktioner til at flytte filer mellem de to lagerenheder.

Ikoner

Copy

Kopier fil

Paste

Indsæt fil

Select

Vælg alle filer



Slet valgte fil



Tilbage til forrige menu



Tilbage til hovedmenu



Updater din enhed



Den aktuelle softwareversion kan findes via denne side. Venligst notér dette hvis du har brug for at kontakte din forhandler.

Skulle din enhed kræve en softwareopdatering, skal du sikre dig, at dit USB-stik med opdateringsfiler er indsat i Adaptiv boksen 'Multimedia' USB-stik, eller alternativt USB-indgangen på HDMI-modulet kan anvendes.

Power	
Power Supply	12V
Current Consumption	2A
Standby Current	7.5mA
Operating Temperature	-20c - +80c
LCD	
Resolution Output	400 x 240 / 800 x 480
Inputs	
Video Input	1 x RCA (AV) 1 x Rear Camera (V) 1 x HDMI (Optional ADV-HDMI)
DAB	1 x DAB (ADV-DAB)
TV	1 x TV (ADV-DVBT)
USB	1 x Multimedia
SD	1 x Navigation 1 x Multimedia

